

iCON

Безжичен контролер за климатици

Универсален контролер за климатици с инфрачервен приемник

УПЪТВАНЕ

ПРОВЕРЕТЕ

преди употреба на устройството

- Необходима Ви е паролата за Вашата Wi-Fi мрежа
- Смартфонът или таблета Ви трябва да има достъп до Apple App Store или Google Play Store
- Рутерът Ви не трябва да има ограничения по MAC адрес
- Силата на Wi-Fi връзката не трябва да е по-ниска от -70dBm
- Модулите iCON поддържат безжични мрежови стандарти IEEE 802.11 b/g/n и честота 2.4 GHz. Не работят на честота 5.8 GHz.

РЪКОВОДСТВО

1 Монтаж на модула iCON UNI



- 1.1 Цифрови входи** - Управление чрез външен контакт - магнитен датчик (прозорец/врата) и др. Възможност за определяне състоянието на входа (нормално отворен/нормално затворен). Режимы на работа:
 - 1. Връщане в режим на работа при активен/неактивен вход.
 - 2. Забранено включване при активен вход.
 - 3. Старт/стоп при промяна състоянието на входа в предишен режим.
 - 1.3 Инфрачервен приемник/предавател** - монтира се в обсега на инфрачервения приемник на климатика
 - 1.4 Температурен датчик** - монтира се в близост до температурния датчик на климатика
 - 1.5 Захранване(230V/50Hz)** - подвързва се към захранването на климатика
- 2** Свалете приложението **iCON** като го потърсите в Google Play /App Store или сканирайте QR кода



3 Следвайте стъпките в приложението iCON, за да създадете акаунт

4 Изберете сегмент "устройства"



5 Изберете бутона "Добави" за да добавите iCON UNI



6 Следвайте стъпките в приложението за да добавите iCON UNI

НЯМА ДОБАВЕНИ УСТРОЙСТВА
За да контролирате климатик е необходимо първо да добавите iCON FGL или iCON UNI контролер

ДОБАВИ